



PKM -1B Expl.eps

Abb. 8 - 1 Ersatzteile für Schweißpistole, Explosionszeichnung **PKM-1B**

Pos.	Stück	Artikel-Nr.	Bauteil / Baugruppe (BG)
-	1	90-10-2115	Schweißpistole PKM-1B, komplett
1	1	80-40-1014	Überwurfmutter PHM1/4, PKM1
2	1	80-40-1097	Faltenbalg PHM1/3/4, PKM1/2, PIM
3	1	80-40-1023	Isolerring
4	1	80-40-1020	Führungsbuchse
6	1	80-40-1011	Kolben PHM1 PKM1
7	1	80-15-1011	Gewindestift M5x8, DIN 913
8	1	80-40-1027	Federteller
9	1	80-40-1031	Druckfeder d=2; Da=20,7; Lo=35
11	1	80-15-1022	Gewindestift M3x12, DIN 913
12	1	80-40-1015	Einstellmutter
13	1	80-40-1603	Einstellschraube
16	1	80-40-1028	Abschlusskappe S
21	3	80-40-1012	Fuß
22	1	80-40-1013	Fußring 40/32
23	5	80-15-1010	Gewindestift M5x4, DIN 916
24	1	80-10-1602	Griffschale neutral, PKM, PHM
31	3	80-15-1013	Linsensenk-Blechschaube B 3,5x16, DIN 7983
32	1	80-40-1016	Stößel
33	1	80-40-1017	Hülse
34	1	80-10-1015	Kabelschelle 4,5mm
36	2	80-15-1061	Schraube M2,5x8; DIN 84
37	1	80-50-1013	Mikroschalter
38	2	80-15-1015	Schraube M2x10; DIN 84
39	1	80-72-1012	Verbindungskabel 10/64
41	1	80-15-1016	Federring A4; DIN 127
42	1	80-15-1012	Schraube M4x8; DIN 912
90	1	80-72-1039	Anschlussleitung 6,5M25Q35SK7SK
91	1	80-10-1011	Knickschutztülle ST
92	1	80-10-1013	Knickschutztülle 25qmm
93	1	80-35-1134	Kontaktklotz SL25 Set PKM/PHM
94	1	80-10-1012	Kabelbinder
96	1	80-50-1010	Stecker Kabel 7GL
97	1	80-50-1080	Stecker Kabel SK35
100	1	80-42-0025	Label PKM-1B

Tab: 8 - 2 Ersatzteil-Stückliste Kontakt-Bolzenschweißpistole **PKM-1B**